

Obec Halenkovice

OPERAČNÍ PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY

místních komunikací v Obci Halenkovice, k zajištění sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací

na zimní sezónu 2019 - 2020

Čl. I

Všeobecná část

1. Plán zimní údržby se vydává za účelem zajištění schůdnosti a sjízdnosti místních komunikací (MK) na celém území obce Halenkovice.
2. MK je veřejně přístupná pozemní komunikace, která slouží převážně místní dopravě na území obce. MK je i komunikace nepřístupná provozu silničních motorových vozidel jako např. chodníky, stezky pro pěší, lávky apod.
3. Průjezdným úsekem silnice je část silnice, která vede územím obce, která převádí převážnou část průjezdné dopravy tímto územím.
4. MK jsou sjízdné, jestliže umožňují bezpečný pohyb silničních nebo jiných vozidel, která přizpůsobují svou jízdu stavebnímu a dopravně technickému stavu pozemních komunikací, povětrnostním situacím a jejich důsledkům.
5. V zastavěném území obce jsou MK schůdné, umožňují-li bezpečný pohyb chodců, kterým je pohyb přizpůsobený stavebnímu stavu, technickému stavu a povětrnostním podmínkám na těchto komunikacích.
6. Závadou ve sjízdnosti pozemní komunikace se rozumí taková změna ve sjízdnosti, kterou nemůže řidič vozidla předvídat při pohybu vozidla přizpůsobeném stavebnímu a dopravně technickému stavu včetně povětrnostních situací.
7. Závadou ve schůdnosti pozemní komunikace se rozumí taková změna ve schůdnosti, kterou nemůže chodec předvídat při svém pohybu přizpůsobeném stavebnímu a dopravně technickému stavu včetně povětrnostních situací.
8. Kalamitní situací se rozumí mimořádné zhoršení sjízdnosti nebo schůdnosti, které vzniklo nadměrným spadem sněhu, zpravidla za silného větru, nebo mimořádným vytvořením ledovky či námrazy za předpokladu, že tyto živelní události způsobí nesjízdnost a neschůdnost MK na větším území obce.
9. Základní povinností uživatelů MK je přizpůsobit jízdu, chůzi obvyklému stavu MK v zimním období (kluzkost, sníh). Při chůzi dbát zvýšené opatrnosti a věnovat zvýšenou pozornost stavu komunikace.

Čl. II

Zimní údržba

1. Zimní údržbu MK (mimo chodníků), některých účelových komunikací UK a veřejných ploch bude zajišťovat smluvní firma SM.HA.- Jiří Pavelka s.r.o.– traktor se zadní radlicí a posypovým závěsem. Chodníky bude zajišťovat Obec Halenkovice svými mechanizačními

prostředky – malotraktor s přední radlicí s posypovým závěsem. V kalamitních situacích pak další najatá technika.

2. Zimní údržba veřejných ploch v níže určeném pořadí. Za dodržování určeného pořadí odpovídají pracovníci obce a starosta. Obecní úřad může podle objektivních podmínek pořadí změnit, avšak výhradně na pokyn starosty.

Čl. III

Lhůty pro zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti

Úklid bude zahájen a prováděn dle sněhových a povětrnostních podmínek. Odklizení sněhu začíná v době, kdy vrstva napadeného sněhu dosáhne **5 cm**. Sníh je nutno odstraňovat v rámci technických a ekonomických možností dříve než jej zhutní provoz. Na komunikacích se odstraňování sněhu provádí v celé šířce. Na chodnících musí udržovaný pruh činit nejméně 0,7 m.

- I.Pořadí do 4 hodin – střed obce (obecní úřad, škola, obchody, chodníky – Pláňavy, Kateřinice, Zlámanec, Kopec, Dolní konec)
- II.Pořadí do 12 hodin – spirálově od středu obce (Dolina, Svaté, Zádřinová)
- III.Pořadí nejpozději do 48 hodin všechny ostatní MK ve velké vzdálenosti od středu obce (Hradská, Kržle spodní, Kržle horní, Zemanová, Járky)

Čl. IV

Posyp inertními materiály:

Výše uvedené komunikace budou v první fázi udržovány výhradně pluhováním a to do doby ukončení sněžení. Posypem inertním materiálem budou následně ošetřeny všechny komunikace.

Posyp chemický:

Je používán převážně na úpravu chodníků a hřbitova, hlavně při vzniku kalamitního náledí či ušlapané vrstvy sněhu.

Čl. V

Přehled důležitých kontaktů

Starosta obce Halenkovice – 724 179 299

Policie ČR – 158


Bc. Karel Platoš
místostarosta

v Halenkovicích dne 13.11.2019

vyvěšeno od 14.11.2019

Příloha: obrazová část

do 01.12.2019


Jaromír Blažek
starosta